



CITY



7213




WARNING:
CHOKING HAZARD.
Small parts. Not for
children under 3 years.





1



2






AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.
Contient des petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.




ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA.
No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas.




1




2




3




4




5



6




1




2




7




8





9





10






1







3






4




5













9





11







1




2




3





4




13







15





16




17




18




1



2





3




2x

19





21



LEGO CITY



7241



7942



7239



7208



7207



CITY



3177



3178



3179



3180



3181



3182

FREE! GRATIS! GRATUIT!



club
MAGAZINE™

www.LEGOclub.com



00800 5346 5555*        



1-866-534-6258 • 1-877-518-5346

US & Canada only

Canada seulement

* Freephone. Mobile charges may apply. * Numéro sans Frais. Des Frais peuvent s'appliquer avec les téléphones cellulaires. * Gebührenfrei, Kosten Für Anrufer aus Mobilfunknetzen können abweichen.
* Gratis telefoonnummer vanaf vaste lijn. * Det er ett gratis nummer, når du ringer Fra Fasttelefon. * Det är gratis, när du ringer Från en Fast telefon.



www.LEGO.com



VISIT THE WORLD'S
BIGGEST LEGO® SHOP!

www.LEGOshop.com